


miniCube

Mucho más que un altavoz Bluetooth®

Guía Rápida

Funtástico!®



PARTES Y DESCRIPCIÓN

1. Botón On/Off: Para encender/apagar, responder llamadas o hacer fotos. Una pulsación prolongada durante 3 segundos permite encender o apagar el equipo. Una pulsación corta permite responder las llamadas entrantes.

2. Indicador luminoso Bluetooth

Encendido: El parpadeo rápido (dos veces por segundo) de la luz LED verde, indica que el Bluetooth del miniCube está a la espera de

-1-

conectarse a algún dispositivo o está buscando algún dispositivo ya vinculado. El parpadeo lento (una vez por segundo) aparece después de que el Bluetooth se haya conectado satisfactoriamente.

3. Indicador de carga: La luz roja parpadea mientras se carga la batería y se queda fija una vez que está completamente llena.

4. Micrófono: Cuando hables frente al altavoz, ten cuidado de no tapar el micrófono, ya que ello podría afectar a la calidad de la llamada.

5. Altavoz

6. Ranura para llavero

7. Puerto Micro USB: Para realizar la carga a través del cable Micro USB incluido.

-2-

COMPATIBILIDAD

El miniCube es compatible con la mayoría de nuevos smartphones y tablets Android e iOS.

FUNCIONES

1. Encendido/Apagado: Una pulsación prolongada sobre el botón On/Off te permitirá el encendido/apagado del miniCube. Escucharás un mensaje de voz al mismo tiempo: "miniCube encendido, listo para conectar".

2. Conexión Bluetooth: Después de encender el miniCube, se entra en el modo Bluetooth al instante. En ese momento, el LED verde parpadea

-3-

rápido 2 segundos. Activa la función Bluetooth de tu teléfono y busca el dispositivo Bluetooth. Una vez finalizada la búsqueda, selecciona "Funtástico" desde la lista de dispositivos Bluetooth.

A continuación, se conectará directamente sin contraseña y escucharás el mensaje de voz: "Bluetooth conectado". La luz LED verde parpadeará lentamente una vez por segundo y al mismo tiempo.

3. Función Altavoz (música y multimedia): Tras conectar el Bluetooth, selecciona la música en tu smartphone u otros dispositivos Bluetooth y el altavoz amplificará tus canciones al instante.

-4-

4. Llamadas Bluetooth

(Manos libres/Audioconferencia): Después de conectar con éxito con el teléfono, si recibes llamadas entrantes y pulsando brevemente el botón **1**, podrás hablar usando el micrófono integrado de miniCube sin realizar ningún ajuste. Para desactivar el altavoz del miniCube durante las llamadas: 1) Accede a los ajustes del Bluetooth, 2) Pulsa en ajustes de "Funtástico" y 3) Desactiva la función "Audio del teléfono".

5. Función Anti-lost: El altavoz tiene un sistema de alerta muy útil. Si mientras estás conectado vía Bluetooth a miniCube te distancias o separas o de repente el Bluetooth se desconectara de manera

-5-

inesperada, sonará una alarma que te avisará de la desconexión al Bluetooth. Una vez que se restaure la conexión Bluetooth a un rango normal, la alarma cesará de sonar.

6. Función Control Remoto-Selfie: Puedes realizar fotografías y divertidos selfies conectando tu Smartphone vía Bluetooth al miniCube. Solo tienes que poner tu Smartphone en el Modo Cámara y pulsar el botón **1**. Con el Control Remoto se pueden hacer fotos a más de 10 metros. Con esta práctica función evitas el problema de realizar fotografías borrosas o movidas. ¡Vive una experiencia única!

-6-

IMPORTANTE

- Utiliza el Micro USB DC 5V suministrado por el fabricante para realizar una carga correcta de corriente.
- Tu altavoz dispone de batería incorporada. No lo coloques cerca de una fuente de calor o espongas a altas temperaturas, ya que ello podría afectar al rendimiento. Tampoco lo coloques en ambientes húmedos.
- Por favor, no cubras el orificio del micrófono ni la malla del altavoz ya que ello podría afectar al uso correcto del dispositivo.
- Para evitar que el teclado de pantalla de tu tablet o smartphone se bloquee, una vez conectado por

-7-

Bluetooth a miniCube, sigue estos pasos:

- 1) Accede a los ajustes de Bluetooth.
- 2) Pulsa en los ajustes de "Funtástico".
- 3) Desactiva la función "Dispositivo de entrada".

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia nominal: PO-2W

Frecuencia de Respuesta: 180 HZ-16 KHZ

Distorsión: THD < 1%

SNR: S/N>90 DB

Resolución: >= 55 dB

Altavoz: 23 mm- 4Ω 2W

Dimensiones y peso: 2,68x2,68x2,85 cm / 26 g

Batería: 3.7V / 180 mAh



-8-

miniCube
conexión por Bluetooth®

La vida es funtástica! ;-)

Funtástico!®

Funtástico! es una marca registrada por Crambo S.A. Android es una marca registrada de Google Inc. iOS es una marca registrada de Apple Inc.